Treppenanlagen an den Bahnsteigen
Fahrrad-Spur nach DIN V 18500





Darstellungen unmaßstäblich

Anordnung einer Fahrrad-Spur auf der rechten Seite der drei Treppenaufgängen

- Fahrradfahrern wird ermöglicht, Fahrräder die Treppe hoch- bzw. herunterzuschieben
- Treppenbreite wird durch diese Lösung nicht minimiert, sodass Mindestbreite der Treppen eingehalten werden kann
- Fahrrad-Spur kann als Kehrrinne verwendet werden